


Частный дом




Склад




Детская



Ворота



Двери



ИК подсветка



Возможность
переговоров

Видеодомофон



Инструкция по
эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое введение	1
2. Функции	2
3. Описание	3
4. Подготовка к установке	4
5. Установка	4
6. Подключение проводов	7
7. Действия	10
8. Примечание	15
9. Устранение неисправностей	16
10. Спецификация	16

Внимание

- Чтобы избежать повреждений домофон должен быть надежно закреплен к стене в соответствии с инструкцией;
- Не кладите тяжелые предметы на домофон;
- Не допускается попадания внутрь устройства любых жидкостей и твердых предметов;
- Не устанавливайте данное устройство в среде с повышенной влажностью;
- Избегайте ударов и падения устройства

9. Устранение неисправностей

1. Нет звука при вызове
 - a. Нет контакта между вызывной панелью и домофоном
 - b. Громкость звука установлена на минимум
2. Нечеткое изображение
Проверьте настройки контрастности экрана
3. Не открывает замок
Провод разблокировки не подключен или имеет короткое замыкание.

10. Спецификация

Монитор

Питание	DC 15V
Потребляемая мощность	в режиме ожидания: 0.5Вт в режиме работы: 10Вт
Дисплей	7" TFT цветной дисплей
Разрешение	440x234точек
Угол обзора	L: 60/ R: 60, U: 40/ D: 60
Яркость	300cd/m ²
Видео вход	1 Vp-p
Время откл.	ожидание: 1 минута, разговор :1 минута
Рабочая температура	-15°C+50°C
Мелодия звонка	возможность выбора
Размеры	250(Д) x 180(В) x 26(Ш) мм

Вызывная панель

Питание	DC 12V(подается от монитора)
Потребляемая мощность	В режиме работы: 2Вт
Угол обзора	53°
ИК подсветка	есть
Рабочая температура	-15°C+50°C
Размеры	160(Д) x 70(В) x 26(Ш) мм

1. Краткое введение

Спасибо за использование нашего продукта.

В данном продукте использованы новые технологии, которые улучшают стабильность работы и надежность. Система имеет такие функции как: разговор с посетителем, контроль замка, аудио\видео вход\выход, автовыключение монитора, 16:9 ЖК дисплей, кнопка тревоги, ИК-подсветка и др. Система имеет несколько вариантов подключения, например: одна вызывная панель - один монитор, две вызывные панели - один монитор, одна вызывная панель - два монитора.

2. Функции

Функции

Система Handsfree , автовключение дисплея при звонке, контроль электрозамка, регулировка громкости звонка, 16:9 ЖК дисплей, ИК подсветка, аудио\видео вход\выход, автоворынчение подсветки экрана, ручное включение тревоги

Система Handsfree

Для разговора с посетителем Вам необходимо нажать кнопку ответа и Вы можете разговаривать

Высокое разрешение изображения

Используется высокое разрешение и 7 дюймовый ЖК дисплей с разрешением 440 x 234 точек на дюйм

Простая установка

Очень простой в установке, легкое обслуживание

Разнообразные способы подключения


Система имеет несколько схем подключения: одна вызывная панель - один монитор, две вызывные панели - два монитора, две вызывные панели - один монитор, одна вызывная панель - два монитора

Безопасность

ИК подсветка позволяет видеть посетителя даже в темное время суток


8. Примечание

Иллюстрации



7. Действия

4. Схема две панели - два монитора



Нажмите кнопку "call" на любой вызывной панели



Изображение посетителя отображается на двух мониторах одновременно.




Нажмите кнопку "Handsfree" на любом мониторе и вы сможете разговаривать с посетителем



Нажмите "Unlock" на любом мониторе для открытия замка.




В режиме ожидание на любом мониторе: одно нажатие "Monitor" позволяет наблюдать внешнюю ситуацию с вызывной панели №1, двойное нажатие - панели №2, третье - выключит монитор.



Нажмите "Warning" в режиме работы и вызывная панель будет издавать громкий звук. В режиме ожидания данная функция не работает

3. Описание

1. Монитор



Вид спереди

Динамик

Вкл. монитора


Экран

Микрофон

Кнопка открытия
Трев.кнопка


Вид слева

Подсоединение панели
A/V Вход
Выбор мелодии
Регулировка громкости




Вид справа

DC 15V
A/V Выход
Регулировка громкости
Регулировка яркости



Аудио\Видео провод

2. Вызывная панель



Микрофон

ИК подсветка

Динамик

Миниатюрная камера

Кнопка вызова


4. Проверка комплектности

Проверка комплектности




5. Установка

1. Схема подключения



7. Действия

3. Схема две панели - один монитор




Нажмите кнопку "call"
на любой вызывной панели



Изображение посетителя
появится автоматически
на мониторе.



Нажмите кнопку "Handsfree" и
вы сможете разговаривать
с посетителем



Нажмите "Unlock" на
мониторе для
открытия замка.




В режиме ожидание: одно нажатие
"Monitor" позволит наблюдать внешнюю
ситуацию с вызывной панели №1,
двойное нажатие - панели №2, третье -
выключит монитор.



Нажмите "Warning" в режиме
работы и вызывная панель
будет издавать громкий звук.
В режиме ожидания данная
функция не работает

7. Действия

2. Схема одна панель - два монитора



Нажмите кнопку "call" на вызывной панели



Изображение посетителя отображается на двух мониторах.




Нажмите кнопку "Handsfree" и вы сможете разговаривать с посетителем.



Нажмите "Unlock" на любом мониторе для открытия замка.




Нажмите на кнопку "Monitor" на любом мониторе, и вы увидите что происходит на улице




Нажмите "Warning" в режиме работы и вызывная панель будет издавать громкий звук. В режиме ожидания данная функция не работает.

5. Установка

2. Установка монитора




Оптимальная высота установки монитора 145 - 160 см.




AC:110V/240V

Закрепите крепеж монитора к стене, затем установите монитор.


При установке пожалуйста следуйте инструкции:



1. Установите подкладки на задней части монитора, как показано на рисунке



2. Установите монитор на металлический крепеж






3. Потяните монитор вниз, чтобы закрепить


В случае если необходимо демонтировать монитор следуйте в обратном порядке.

5. Установка


3. Установка вызывной панели



1 Встраиваемый тип установки




2 Поверхностный монтаж



3 Установка под углом

7. Действия

1. Схема одна панель - один монитор



Нажмите кнопку "call"
на вызывной панели

Изображение посетителя
отображается на
мониторе.




Нажмите кнопку "Handsfree" и
вы сможете разговаривать
с посетителем.



Нажмите "Unlock" на
мониторе для
открытия замка.



Нажмите на кнопку "Monitor"
на мониторе, и вы увидите
что происходит на улице.



Нажмите "Warning" в режиме
работы и вызывная панель
будет издавать громкий звук.
В режиме ожидания данная
функция не работает

7. Действия

● Вызов

Когда посетитель нажмет кнопку вызова, на мониторе появиться его изображение и заиграет мелодия. Если дома никого нет или никто не нажмет кнопку на мониторе, то монитор отключиться автоматически через 60 секунд.

Увидев изображение посетителя, Вы можете нажать кнопку "Handsfree" и общаться с посетителем, можете нажать еще раз кнопку и монитор выключиться. В режиме разговора монитор выключиться через 60 сек. автоматически.

Вы можете нажать кнопку "Unlock", чтобы открыть замок и впустить посетителя.

● Наблюдение

Нажав на кнопку "Монитор" вы увидите обстановку на улице.

● Выбор мелодии звонка


В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку выбора мелодии. После этого прозвучит мелодия текущего звонка, и аппарат перейдет в режим выбора. Нажмите эту же кнопку для пролистывания возможных типов звонков по кругу. После выбора подождите несколько секунд ничего не нажимая. Повторное проигрывание звонка подтвердит выбор.

● Другие операции


Если вы не довольны громкостью звонка или изображение слишком темное или яркое, вы можете подрегулировать данные параметры на мониторе.

6. Подключение проводов

1. Схема одна панель




2. Схема одна панель - два монитора




6. Подключение проводов

3. Схема две панели - один монитор



4. Схема две панели - два монитора



Примечание

- Перед установкой отключите пожалуйста провод питания, и подключите его после завершения установки.
- Длина соединительного провода между монитором и вызывной панелью не должна превышать 20 метров.
- Для четкого изображения рекомендуется исп-ть медный провод $4 \times 0,75\text{mm}^2$